

**TECEbase aktivacijska tipka za WC za tehniku dvokoličinskog ispiranja**

Broj artikla: 9240701

JM 1: 1 kom

JM 2: 10 kom

Opis:

Aktivacijska tipka za TECE vodokotlić za prednju ili gornju aktivaciju. Aktivacijska tipka od plastike uključujući aktivacijske šipke i pričvrtni materijal. Kompatibilno s oknom za ubacivanje tableta za održavanje.



Dimenzije (Š x V x D): 214 x 145 x 18 mm

Podaci o prodaji:

Naziv proizvoda: TECEbase aktivacijska tipka za WC za tehniku dvokoličinskog ispiranja, krom sjaj

Robna grupa: 904

Grupa proizvoda: 2009040080

**Rezervni dijelovi:**

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 9820241 | set tipki, bijele |
| 2 | 9820020 | opruge za tipke, 2-dijelni set |
| 3 | 9820263 | pričvrtni vijci (2003.-2020.) |
| 4 | 9820022 | aktivacijske šipke (2003. – 2020.) |
| 5 | 9820497 | pričvrtni vijci „easy fit” (od 2021.) |
| 6 | 9820498 | aktivacijske šipke „easy fit” (od 2021.) |