**TECEsquare II metalna aktivacijska tipka za WC za dvokoličinsko ispiranje**

Broj artikla: 9240831

Boja: krom sjaj

Izložbeni primjerci: da

JM 1: 1 kom

JM 2: 10 kom

Opis:

Aktivacijska tipka za TECE vodokotliče za aktivaciju sprijeda ili odozgo. Posebno tanka aktivacijska tipka od metala s dva opružna aktivacijska tipkala. Uključujući aktivacijske šipke, pričvrсни materijal i alat za demontažu. Kompatibilno s oknom za ubacivanje tableta za održavanje.



Dimenzije (Š x V x D): 220 x 150 x 3 mm

Napomena:

Paziti na minimalnu debljinu zida od 30 mm pri mokroj ugradnji!

Podaci o prodaji:

Naziv proizvoda: TECEsquare II metalna aktivacijska tipka za WC, za dvokoličinsko ispiranje, krom sjaj
Robna grupa: 904
Grupa proizvoda: 2009040070

**Rezervni dijelovi:**

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 9820263 | pričvrсни vijci (2003.-2020.) |
| 2 | 9820022 | aktivacijske šipke (2003. – 2020.) |
| 3 | 9820180 | ručke |
| 4 | 9820347 | okvir za pričvrščivanje |
| 5 | 9820390 | ključ za demontažu i programiranje |
| 6 | 9820498 | aktivacijske šipke „easy fit” (od 2021.) |
| 7 | 9820497 | pričvrсни vijci „easy fit” (od 2021.) |